



LEGENDA

- drut D_{FeZn} Ø 8 mm
- · - · - bednarka FeZn 25x4 mm
- zacisk kontrolny

Przewody odprowadzające wykonać z drutu D_{FeZn} Ø 8 i układać pod tynkiem w rurkach PCV Ø 25.
Zaciski kontrolne kontrolne instalować w puszkach podtynkowych na wysokości 0,4 m od powierzchni ziemi.
Uziemienie wykonać bednarką FeZn 25x4 mm układaną na głębokości 0,6 m i połączyć z uziemieniem istniejącym.
Istniejące dwa przewody odprowadzające, zlokalizowane na ścianie, do której dobudowywany jest garaż, zdemontować.

temat				
Rozbudowa garażu w istniejącym budynku OSP Krynki				
adres				
27-230 Brody, Krynki, ul. Długa 1				
działka nr 373/2				
tytuł				
INSTALACJA ODGROMOWA				
opracował	inż. Marcin Kiepas			nr rys. 3
projektował	mgr inż. Jarosław Dołatowski	KL-54/98		skala 1:100
sprawdził				data 08.2019